ORIGINAL	SUPERIOR
⏻	POWER
🔇	MUTE
1/2/3/4/5	1/2/3/4/5
6/7/8/9/0	6/7/8/9/0
SOURCE / AUDIO	/ SOURCE
AUDIO SYNC.	-/--
/ SCREEN FIT	
ZOOM / CREATE MP3	
/ SETUP	
SUBTITLE	
VOL+	VOL+
VOL -	VOL -
SKIP NEXT	P+
SKIP PREV	P -
UP	UP
DOWN	DOWN
LEFT	LEFT
RIGHT	RIGHT
OK	OK
/ BACK	BACK
SLEEP	SLEEP
ANGLE	TV/DTV
i / INFO	INFO
PROGRAM / REPEAT	EPG
SURR.	FAV

ORIGINAL	SUPERIOR
EJECT	/ NET TV
PAUSE	
STOP	/ SMART
REW	GREEN
PLAY	YELLOW
FWD	BLUE
SOUND	SHIFT+MUTE
DISC	SHIFT+1
RADIO	SHIFT+2
USB	SHIFT+3
REPEAT A – B	SHIFT+BACK