ORIGINAL	SUPERIOR
MUTE	MUTE
DISC MENU	MENU
1/2/3/4/5	1/2/3/4/5
6/7/8/9/0	6/7/8/9/0
SOURCE	/ SOURCE
GO TO	-/--
DISPLAY	
ANGLE	
OPTIONS	
TELETEXT	
VOL+	VOL+
VOL -	VOL -
CH+	P+
CH -	P -
UP	UP
DOWN	DOWN
SKIP PREV	LEFT
SKIP NEXT	RIGHT
PLAY/PAUSE	OK
INFO	INFO
GUIDE/EPG	EPG
FAV LIST	FAV
	/ NET TV
STOP	/ SMART
RED	RED

ORIGINAL	SUPERIOR
GREEN	GREEN
YELLOW	YELLOW
BLUE	BLUE
AUDIO	SHIFT+MUTE
SETUP	SHIFT+
SUBTITLE	SHIFT+
REPEAT	SHIFT+BACK