ORIGINAL	SUPERIOR
STANDBY – ON	POWER
MUTE	MUTE
DISC MENU	MENU
1/2/3/4/5	1/2/3/4/5
6/7/8/9/0	6/7/8/9/0
DIM	-/--
DISPLAY	
ZOOM	
ANGLE	
SUBTITLE	
VOL+	VOL+
VOL -	VOL -
SKIP NEXT	P+
SKIP PREV	P -
UP	UP
DOWN	DOWN
LEFT	LEFT
RIGHT	RIGHT
OK	OK
A – B	BACK
SLEEP / TIMER	SLEEP
MODE	TV/DTV
RDS	INFO
PROGRAM	EPG
LOUDNESS	FAV

ORIGINAL	SUPERIOR
EJECT	
PAUSE	
STOP	
PLAY	YELLOW
AUDIO	SHIFT+MUTE
SYSTEM MENU	SHIFT+MENU
AUX	SHIFT+1
DISC	SHIFT+2
TUNER	SHIFT+3
USB	SHIFT+4
GO TO	SHIFT+ -/--
CLOCK	SHIFT+SLEEP
DBB	SHIFT+EPG
DSC	SHIFT+FAV
SLOW	SHIFT+