ORIGINAL	SUPERIOR
⏻	POWER
MUTE	MUTE
MENU	MENU
1/2/3/4/5	1/2/3/4/5
6/7/8/9/0	6/7/8/9/0
SHUFFLE	-/--
DISPLAY	▭
SUB. VOL.	⊞
VOL+	VOL+
VOL -	VOL -
SKIP NEXT	P+
SKIP PREV	P -
UP	UP
DOWN	DOWN
LEFT	LEFT
RIGHT	RIGHT
OK	OK
REPEAT	BACK
SLEEP	SLEEP
DBB	INFO
CLOCK / PROG.	EPG
DSC	FAV
EJECT	⏏ / NET TV
PAUSE	⏸
STOP	■ / SMART

ORIGINAL	SUPERIOR
REW	GREEN
PLAY	YELLOW
FWD	BLUE
TIMER	SHIFT+POWER
LIVING SOUND	SHIFT+MUTE
CD	SHIFT+1
iPod / iPhone	SHIFT+2
MP3 LINK	SHIFT+3
TUNER	SHIFT+4
USB	SHIFT+5