ORIGINAL	SUPERIOR
⏻	POWER
🔇	MUTE
MENU	MENU
EXIT	EXIT
1/2/3/4/5	1/2/3/4/5
6/7/8/9/0	6/7/8/9/0
V-OUTPUT	/ AV
LIST	-/--
V-FORMAT	
TEXT / STOP /	
VOL+	VOL+
VOL-	VOL-
P+	P+
P-	P-
UP	UP
DOWN	DOWN
LEFT	LEFT
RIGHT	RIGHT
OK	OK
BACK	BACK
TIMER	SLEEP
TV / RADIO	TV/DTV
i+	INFO
EPG	EPG

ORIGINAL	SUPERIOR
RED / REW	RED
GREEN / PAUSE	GREEN
YELLOW / PLAY / OPT.	YELLOW
BLUE / FWD /	BLUE
I-II	SHIFT+MUTE
.....	SHIFT+