ORIGINAL	SUPERIOR
STB	POWER
🔇	MUTE
MENU	MENU
EXIT	EXIT
1/2/3/4/5	1/2/3/4/5
6/7/8/9/0	6/7/8/9/0
DVR	/ SOURCE
VOL+	VOL+
VOL -	VOL -
CH+	P+
CH -	P -
UP	UP
DOWN	DOWN
LEFT	LEFT
RIGHT	RIGHT
OK	OK
BACK	BACK
i / ⏶	INFO
⏷	/ NET TV
RED / GUIDE	RED
GREEN / RADIO	GREEN
YELLOW / FAV	YELLOW
BLUE / TEXT	BLUE
STOP	SHIFT+ ■
REC	SHIFT+RED

ORIGINAL	SUPERIOR
REW	SHIFT+GREEN
PLAY / PAUSE	SHIFT+YELLOW
FWD	SHIFT+BLUE