ORIGINAL	SUPERIOR
POWER	POWER
	MUTE
MENU	MENU
EXIT	EXIT
1/2/3/4/5	1/2/3/4/5
6/7/8/9/0	6/7/8/9/0
FILE	AV
LIST	-/--
SUB.	
TEXT	
VOL+	VOL+
VOL-	VOL-
PROG+	P+
PROG-	P-
UP	UP
DOWN	DOWN
LEFT	LEFT
RIGHT	RIGHT
OK	OK
BACK	BACK
TV / RADIO	TV/DTV
INFO	INFO
EPG	EPG
/ APP	FAV
RED	RED

ORIGINAL	SUPERIOR
GREEN	GREEN
YELLOW	YELLOW
BLUE	BLUE
AUDIO	SHIFT+MENU
SKIP NEXT	SHIFT+ P+
SKIP PREV.	SHIFT+ P-
STOP	SHIFT+
REC	SHIFT+RED
REW	SHIFT+GREEN
PLAY / PAUSE	SHIFT+YELLOW
FWD	SHIFT+BLUE