ORIGINAL	SUPERIOR
⏻	POWER
SETUP	MENU
CLEAR	EXIT
1/2/3/4/5	1/2/3/4/5
6/7/8/9/0	6/7/8/9/0
HDD	/ SOURCE
DVD	-/--
DV	
T/C	
EDIT	
CH+	P+
CH -	P -
UP	UP
DOWN	DOWN
LEFT	LEFT
RIGHT	RIGHT
OK	OK
/ RETURN	BACK
TIMER	SLEEP
TV/HDD	TV/DTV
i+	INFO
PLAY MODE	FAV
PAUSE	
STOP	/ SMART
REC	RED

ORIGINAL	SUPERIOR
SKIP PREV	GREEN
PLAY	YELLOW
SKIP NEXT	BLUE
TUNER	SHIFT+
JUMP BACK	SHIFT+LEFT
JUMP FWD	SHIFT+RIGHT
SELECT	SHIFT+OK
REC MODE	SHIFT+FAV