ORIGINAL	SUPERIOR
⏻	POWER
AUDIO	MUTE
DISC MENU	MENU
1/2/3/4/5	1/2/3/4/5
6/7/8/9/0	6/7/8/9/0
USB	/ AV
LIVE TV	
ZOOM	
OPTIONS	
SUBTITLE	
P+	P+
P-	P-
UP	UP
DOWN	DOWN
LEFT	LEFT
RIGHT	RIGHT
OK	OK
⮌ / BACK	BACK
INFO	INFO
GUIDE PLUS+ / TIMER	EPG
HOME	FAV
EJECT	⏏
PAUSE LIVE TV	⏸
STOP	■
REC	RED

ORIGINAL	SUPERIOR
REW	GREEN
PLAY / PAUSE	YELLOW
FWD	BLUE
P+	SHIFT+ P+
P-	SHIFT+ P-
RED	SHIFT+RED
GREEN	SHIFT+GREEN
YELLOW	SHIFT+YELLOW
BLUE	SHIFT+BLUE