ORIGINAL	SUPERIOR
⏻	POWER
🔇	MUTE
DISC MENU	MENU
EXIT	EXIT
1/2/3/4/5	1/2/3/4/5
6/7/8/9/0	6/7/8/9/0
SOURCE	/ SOURCE
BLUETOOTH	-/--
MENU	
OPTIONS	
SUBTITLE	
+	VOL+
-	VOL -
SKIP NEXT	P+
SKIP PREV	P -
UP	UP
DOWN	DOWN
LEFT	LEFT
RIGHT	RIGHT
OK	OK
SMART TV	TV/DTV
TOP MENU	INFO
⌂	EPG
EJECT	/ NET TV
PAUSE	⏸

ORIGINAL	SUPERIOR
STOP	/ SMART
REW	GREEN
PLAY	YELLOW
FWD	BLUE
AUDIO	SHIFT+MENU
RED	SHIFT+RED
GREEN	SHIFT+GREEN
YELLOW	SHIFT+YELLOW
BLUE	SHIFT+BLUE