ORIGINAL	SUPERIOR
⏻	POWER
🔇	MUTE
🏠	MENU
1/2/3/4/5	1/2/3/4/5
6/7/8/9/0	6/7/8/9/0
AUDIO SOURCE	/ SOURCE
/ OPTIONS	-/--
DISC/POP-UP MENU	
TOP MENU	
/ SOUND SETTINGS	
SUBTITLE	
VOL+	VOL+
VOL -	VOL -
UP	UP
DOWN	DOWN
LEFT	LEFT
RIGHT	RIGHT
OK	OK
/ BACK	BACK
RADIO	TV/DTV
RED	RED
GREEN	GREEN
YELLOW	YELLOW
BLUE	BLUE
AUDIO	SHIFT+MUTE

ORIGINAL	SUPERIOR
SKIP NEXT	SHIFT+ P+
SKIP PREV	SHIFT+ P -
REPEAT	SHIFT+BACK
PAUSE	SHIFT+ ⏸
STOP/EJECT	SHIFT+ ■
REW	SHIFT+GREEN
PLAY	SHIFT+YELLOW
FWD	SHIFT+BLUE