| ORIGINAL | SUPERIOR |
|---|---|
| ⏻ | POWER |
| MUTE | MUTE |
| DISC MENU | MENU |
| 1/2/3/4/5 | 1/2/3/4/5 |
| 6/7/8/9/0 | 6/7/8/9/0 |
| AMBISOUND | AV |
| AUDIO SYNC. | -/-- |
| DISPLAY | ▭ |
| ZOOM | ⊕ |
| ANGLE | ◪ |
| SUBTITLE | ≡ |
| VOL+ | VOL+ |
| VOL- | VOL- |
| UP | UP |
| DOWN | DOWN |
| LEFT | LEFT |
| RIGHT | RIGHT |
| OK | OK |
| ↩ / TITLE | BACK |
| BASS / TREBLE | TV/DTV |
| PROGRAM / SELECT | EPG |
| SOUND | FAV |
| OPEN / CLOSE | ▲ |
| PAUSE | ⏸ |
| STOP | ■ |

| ORIGINAL | SUPERIOR |
|---|---|
| REW / SKIP PREV. | GREEN |
| PLAY | YELLOW |
| FFW / SKIP NEXT | BLUE |
| AUDIO | SHIFT+MUTE |
| AUX | SHIFT+1 |
| DIGITAL IN | SHIFT+2 |
| DISC | SHIFT+3 |
| DOCK | SHIFT+4 |
| MP3 / LINE-IN | SHIFT+5 |
| RADIO | SHIFT+6 |
| TV | SHIFT+7 |
| USB | SHIFT+8 |
| SETUP | SHIFT+ ◪ |
| REPEAT / SHUFFLE | SHIFT+BACK |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |