| ORIGINAL | SUPERIOR |
|---|---|
| STANDBY – ON | POWER |
| MUTE | MUTE |
| DISC MENU | MENU |
| 1/2/3/4/5 | 1/2/3/4/5 |
| 6/7/8/9/0 | 6/7/8/9/0 |
| DIM | -/-- |
| DISPLAY | |
| ZOOM | |
| ANGLE | |
| SUBTITLE | |
| VOL+ | VOL+ |
| VOL - | VOL - |
| SKIP NEXT | P+ |
| SKIP PREV | P - |
| UP | UP |
| DOWN | DOWN |
| LEFT | LEFT |
| RIGHT | RIGHT |
| OK | OK |
| A – B | BACK |
| SLEEP / TIMER | SLEEP |
| MODE | TV/DTV |
| RDS | INFO |
| PROGRAM | EPG |
| LOUDNESS | FAV |

| ORIGINAL | SUPERIOR |
|---|---|
| EJECT | |
| PAUSE | |
| STOP | |
| PLAY | YELLOW |
| AUDIO | SHIFT+MUTE |
| SYSTEM MENU | SHIFT+MENU |
| AUX | SHIFT+1 |
| DISC | SHIFT+2 |
| TUNER | SHIFT+3 |
| USB | SHIFT+4 |
| GO TO | SHIFT+ -/-- |
| CLOCK | SHIFT+SLEEP |
| DBB | SHIFT+EPG |
| DSC | SHIFT+FAV |
| SLOW | SHIFT+ |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |