ORIGINAL	SUPERIOR
⏻	POWER
MUTE	MUTE
SYSTEM MENU	MENU
1/2/3/4/5	1/2/3/4/5
6/7/8/9/0	6/7/8/9/0
GO TO	-/--
DISPLAY / RDS	▭
ZOOM	⊕
LOUD / DBB	▤
SUBTITLE	▤
VOL+	VOL+
VOL -	VOL -
SKIP NEXT	P+
SKIP PREV	P -
UP	UP
DOWN	DOWN
LEFT	LEFT
RIGHT	RIGHT
REPEAT A – B	BACK
SLEEP / TIMER	SLEEP
DSC	INFO
PROG. / ANGLE	EPG
MODE	FAV
PAUSE	⏸
STOP	■ / SMART

ORIGINAL	SUPERIOR
REW	GREEN
PLAY	YELLOW
FWD	BLUE
AUDIO	SHIFT+MUTE
DISC MENU	SHIFT+MENU
AUX	SHIFT+1
DISC	SHIFT+2
TAPE	SHIFT+3
TUNER	SHIFT+4