ORIGINAL	SUPERIOR
⏻	POWER
🔇	MUTE
MENU	MENU
DIM	EXIT
1/2/3/4/5	1/2/3/4/5
6/7/8/9/0	6/7/8/9/0
CLOCK	-/--
LOUDNESS	▭
VOL+	VOL+
VOL -	VOL -
TREBLE	P+
BASS	P -
UP/ALBUM+	UP
DOWN/ALBUM -	DOWN
LEFT	LEFT
RIGHT	RIGHT
OK	OK
REPEAT	BACK
SLEEP	SLEEP
SHUFFLE	TV/DTV
INFO/RDS	INFO
PROGRAM	EPG
SHIFT	FAV
EJECT	⏏ / NET TV
STOP	■ / SMART

ORIGINAL	SUPERIOR
REW	GREEN
PLAY/PAUSE	YELLOW
FWD	BLUE
TIMER	SHIFT+POWER
AUX/MP3 – LINK	SHIFT+1
DISC	SHIFT+2
DOCK	SHIFT+3
RADIO	SHIFT+4
USB	SHIFT+5