ORIGINAL	SUPERIOR
⏻	POWER
MUTE	MUTE
DISC MENU	MENU
1/2/3/4/5	1/2/3/4/5
6/7/8/9/0	6/7/8/9/0
SKIP DISC	/ AV
SYSTEM MENU	-/--
SOUND	
ZOOM	
SEATING	
SURR.	
VOL+	VOL+
VOL -	VOL -
SKIP NEXT	P+
SKIP PREV.	P -
UP	UP
DOWN	DOWN
LEFT	LEFT
RIGHT	RIGHT
OK	OK
REPEAT	BACK
SLEEP	SLEEP
REPEAT / A – B	TV/DTV
DIM	INFO
VOICE	EPG

ORIGINAL	SUPERIOR
PROGRAM	FAV
STOP	■
PLAY / PAUSE	YELLOW
AUX / DI	SHIFT+1
DISC / MEDIA	SHIFT+2
TUNER	SHIFT+3
TV / AV	SHIFT+4
SUB.+	SHIFT+ VOL+
SUB. -	SHIFT+ VOL -