ORIGINAL	SUPERIOR
⏻	POWER
MENU	MENU
1/2/3/4/5	1/2/3/4/5
6/7/8/9/0	6/7/8/9/0
☰	▤
P+	P+
P -	P -
UP	UP
DOWN	DOWN
LEFT	LEFT
RIGHT	RIGHT
OK	OK
i+	INFO
PAUSE	⏸
STOP	■
REW	GREEN
PLAY	YELLOW
FWD	BLUE
▤ / I – II	SHIFT+MUTE

ORIGINAL	SUPERIOR