ORIGINAL	SUPERIOR
⏻	POWER
MUTE	MUTE
MENU	MENU
⛶	EXIT
1/2/3/4/5	1/2/3/4/5
6/7/8/9/0	6/7/8/9/0
⇥ / ?	/ SOURCE
☰	-/--
/ SMART	
⧗	
♪/ SMART	
☰	
VOL+	VOL+
VOL -	VOL -
P+	P+
P -	P -
UP	UP
DOWN	DOWN
LEFT	LEFT
RIGHT	RIGHT
OK / PC	OK
⏲	SLEEP
TV	TV/DTV
i+	INFO
P < P	EPG

ORIGINAL	SUPERIOR
⇄	FAV
⏲ / ◀▶	⏏
RED	RED
GREEN	GREEN
YELLOW	YELLOW
BLUE	BLUE
◧ / I- II	SHIFT+MUTE
RADIO	SHIFT+TV/DTV
PAUSE	SHIFT+ ⏸
STOP	SHIFT+ ■
REW	SHIFT+RED
REW	SHIFT+GREEN
PLAY	SHIFT+YELLOW
FWD	SHIFT+BLUE