ORIGINAL	SUPERIOR
⏻	POWER
🔇	MUTE
■ / DIGITAL SETUP	MENU
⛶	EXIT
1/2/3/4/5	1/2/3/4/5
6/7/8/9/0	6/7/8/9/0
⇥	⊡ / AV
P < P	-/--
▭ / SMART	▭
1 2	⊞
SETTINGS	⊟
☰ / TEXT	☰
VOL+	VOL+
VOL-	VOL-
P+	P+
P-	P-
UP	UP
DOWN	DOWN
LEFT	LEFT
RIGHT	RIGHT
SELECT	OK
⏲	SLEEP
I – II	TV/DTV
i+	INFO
GUIDE	EPG

ORIGINAL	SUPERIOR
⟲	FAV
◄►	▲
STOP	■
REC	RED
REW	GREEN
PLAY	YELLOW
FWD	BLUE
♪ / SMART	SHIFT+MUTE
⇕	SHIFT+ ⊞