ORIGINAL	SUPERIOR
STANDBY	POWER
/ AUDIO	MUTE
SYSTEM	MENU
CLEAR	EXIT
1/2/3/4/5	1/2/3/4/5
6/7/8/9	6/7/8/9
0 / MENU	0
DISC	/ AV
T / C	-/--
MONITOR	
/ FSS	
SKIP NEXT	P+
SKIP PREV.	P -
UP	UP
DOWN	DOWN
LEFT	LEFT
RIGHT	RIGHT
OK	OK
RETURN	BACK
TIMER	SLEEP
TV / DVD	TV/DTV
SELECT	FAV
PAUSE	
STOP	
REC / OTR	RED

ORIGINAL	SUPERIOR
PLAY	YELLOW
REC MODE	SHIFT+RED
PLAY MODE	SHIFT+YELLOW