ORIGINAL	SUPERIOR
⏻	POWER
MUTE	MUTE
MENU / GUIDE	MENU
1/2/3/4/5	1/2/3/4/5
6/7/8/9/0	6/7/8/9/0
DISPLAY / T – C / TEXT	▭
CINEMA LINK	⊕
LOUDNESS	▤
NEWS / TA	▤
VOL+	VOL+
VOL -	VOL -
PRESET NEXT	P+
PRESET PREV	P -
UP	UP
DOWN	DOWN
LEFT	LEFT
RIGHT	RIGHT
OK	OK
SURR. ON/OFF	TV/DTV
FR. D. / INDEX / DISC	INFO
SURR. MODE	FAV
TEST TONE	▲ / NET TV
SMART SOUND	SHIFT+MUTE
CD	SHIFT+1
CDR / TAPE	SHIFT+2

ORIGINAL	SUPERIOR
DVD / 6 CH.	SHIFT+3
TUNER	SHIFT+4
TV	SHIFT+5
VCR	SHIFT+6
REAR CHANNEL+	SHIFT+ VOL+
REAR CHANNEL -	SHIFT+ VOL -