ORIGINAL	SUPERIOR
	POWER
	MUTE
MENU	MENU
I. S.	EXIT
1/2/3/4/5	1/2/3/4/5
6/7/8/9/0	6/7/8/9/0
/	/ AV
I – II	-/--
/ SMART	
/ SMART	
VOL+	VOL+
VOL-	VOL-
P+	P+
P-	P-
UP	UP
DOWN	DOWN
LEFT	LEFT
RIGHT	RIGHT
/ OK	OK
	SLEEP
/ RADIO	TV/DTV
	INFO
	EPG

ORIGINAL	SUPERIOR
RED	RED
GREEN	GREEN
YELLOW	YELLOW
BLUE	BLUE
ALARM ON/OFF	SHIFT+0
ALARM SET	SHIFT+ / AV
ALARM RESET	SHIFT+ -/--
	SHIFT+