ORIGINAL	SUPERIOR
⏻	POWER
🔇	MUTE
1/2/3/4/5	1/2/3/4/5
6/7/8/9/0	6/7/8/9/0
/ TV / SAT	/ AV
◀▶	▭
VOL+	VOL+
VOL-	VOL-
P+	P+
P-	P-
LEFT	LEFT
RIGHT	RIGHT
PREF.	FAV
E	⏏
RED / A	RED
GREEN / B	GREEN
YELLOW / C	YELLOW
BLUE / D	BLUE
PAUSE	SHIFT+ ⏸
STOP	SHIFT+ ■
REW	SHIFT+GREEN
PLAY	SHIFT+YELLOW
FWD	SHIFT+BLUE

ORIGINAL	SUPERIOR