ORIGINAL	SUPERIOR
⏻	POWER
🔇	MUTE
MENU / PERS.	MENU
1/2/3/4/5	1/2/3/4/5
6/7/8/9/0	6/7/8/9/0
/ TV / SAT	/ AV
SERV. I-II	
VOL+	VOL+
VOL-	VOL-
P+	P+
P-	P-
UP	UP
DOWN	DOWN
LEFT	LEFT
RIGHT	RIGHT
OK	OK
E	⏏
RED / A	RED
GREEN / B	GREEN
YELLOW / C	YELLOW
BLUE / D	BLUE
PAUSE	SHIFT+ ⏸
STOP	SHIFT+ ■
REW	SHIFT+GREEN

ORIGINAL	SUPERIOR
PLAY	SHIFT+YELLOW
FWD	SHIFT+BLUE