ORIGINAL	SUPERIOR
⏻	POWER
🔇	MUTE
PP	MENU
1/2/3/4/5	1/2/3/4/5
6/7/8/9/0	6/7/8/9/0
⇥	/ SOURCE
-/--	-/--
VOL+	VOL+
VOL -	VOL -
☼+	UP
☼-	DOWN
-	LEFT
+	RIGHT

ORIGINAL	SUPERIOR
VCR	
⏻	SHIFT+POWER
PP	SHIFT+MENU
1/2/3/4/5	SHIFT+1/2/3/4/5
6/7/8/9/0	SHIFT+6/7/8/9/0
PAUSE	SHIFT+ ⏸
REC	SHIFT+RED
REW	SHIFT+GREEN
PLAY	SHIFT+YELLOW
FWD	SHIFT+BLUE