ORIGINAL	SUPERIOR
POWER	POWER
MUTE	MUTE
MENU	MENU
EXIT	EXIT
1/2/3/4/5	1/2/3/4/5
6/7/8/9/0	6/7/8/9/0
INPUT	/ SOURCE
+10	-/--
DISPLAY	
X2	
MEMORY	
SCAN	
VOL+	VOL+
VOL -	VOL -
P+	P+
P -	P -
UP	UP
DOWN	DOWN
LEFT	LEFT
RIGHT	RIGHT
OK	OK
BACK	BACK
CLOCK	SLEEP
TV/VCR	TV/DTV
TIMER SET	INFO

ORIGINAL	SUPERIOR
SYSTEM	EPG
GOTO	FAV
EJECT	/ NET TV
PAUSE	
STOP	/ SMART
REC	RED
REW	GREEN
PLAY	YELLOW
FWD	BLUE
AUDIO	SHIFT+MUTE
SEARCH	SHIFT+EXIT
ANTENNA	SHIFT+1
OK2	SHIFT+2
VCR PLUS	SHIFT+3
CLEAR	SHIFT+4
REPEAT	SHIFT+5
REPEAT AB	SHIFT+6
100+	SHIFT+-/--
ZOOM	SHIFT+
OTR	SHIFT+
SETUP	SHIFT+
SUBTITLE	SHIFT+
VAR SLOWDOWN	SHIFT+ VOL+
VAR SLOWUP	SHIFT+ VOL -
TRACKING UP	SHIFT+ P+

ORIGINAL	SUPERIOR
TRACKING DOWN	SHIFT+ P
SPEED	SHIFT+UP
SLOW	SHIFT+LEF
FRAME ADV	SHIFT+RIGI
RETURN	SHIFT+BAC
TV/VIDEO	SHIFT+TV
TURBO TIMER	SHIFT+INF
MODE	SHIFT+EP
BOOKMARK	SHIFT+FA