ORIGINAL	SUPERIOR
POWER RECEIVER	POWER
MUTING	MUTE
BAND	MENU
MPX	EXIT
1/2/3/4/5	1/2/3/4/5
6/7/8/9/0	6/7/8/9/0
DSP MODE	/ SOURCE
+10	-/--
DISPLAY	
5.1CH	
SETUP	
MIDNIGHT	
MASTER VOLUME+	VOL+
MASTER VOLUME -	VOL -
CH+	P+
CH -	P -
UP/	UP
DOWN	DOWN
LEFT	LEFT
RIGHT	RIGHT
ENTER	OK
ATT	BACK
LOUDNESS	SLEEP
SIGNAL SELECT	TV/DTV
FL.DIMMER	INFO

ORIGINAL	SUPERIOR
CH.SELECT	EPG
TEST TONE	FAV
CD	SHIFT+1
CD – R/TAPE/MD	SHIFT+2
DVD/LD	SHIFT+3
TUNER	SHIFT+4
TV/SAT	SHIFT+5
VCR	SHIFT+6
EFFECT+	SHIFT+UP
EFFECT -	SHIFT+DOWN
CHANNEL SELECT -	SHIFT+LEFT
CHANNEL SELECT+	SHIFT+RIGHT
CLASS	SHIFT+INFO
D.ACCESS	SIFT+EPG
SURROUND	SHIFT+FAV