ORIGINAL	SUPERIOR
⏻	POWER
AMP. CONTR. – MUTE	MUTE
MENU	MENU
1/2/3/4/5	1/2/3/4/5
6/7/8/9/10	6/7/8/9/0
A. PRESET / A. TUNE	/ SOURCE
BAND	-/--
DISP.	
AMP. CONTR. – VOL.+	VOL+
AMP. CONTR. – VOL.–	VOL-
UP / TUNE +	UP
DOWN / TUNE –	DOWN
LEFT / ST. –	LEFT
RIGHT / ST. +	RIGHT
ENTER	OK
MPX	TV/DTV
DIMMER	INFO
MEMORY	EPG
A/B/C	RED
D/E/F	GREEN
G/H	YELLOW
I/J	BLUE

ORIGINAL	SUPERIOR