ORIGINAL	SUPERIOR
⏻	POWER
1/2/3/4/5	1/2/3/4/5
6/7/8/9/0	6/7/8/9/0
VOLUME+	VOL+
VOLUME -	VOL -
SKIP NEXT	P+
SKIP PREV	P -
RPT	BACK
SLEEP	SLEEP
OPEN/CLOSE	⏏ / NET TV
STOP	■ / SMART
REW	GREEN
PLAY/PAUSE	YELLOW
FWD	BLUE
DISC 1	SHIFT+1
DISC 2	SHIFT+2
DISC 3	SHIFT+3
CD	SHIFT+4
TAPE I/II	SHIFT+5

ORIGINAL	SUPERIOR