ORIGINAL	SUPERIOR
POWER	POWER
🔇	MUTE
HOME MENU	MENU
EXT / X	EXIT
1/2/3/4/5	1/2/3/4/5
6/7/8/9/0	6/7/8/9/0
INPUT PC	/ SOURCE
CH RETURN	-/--
HMG	
TOOLS	
VOL+	VOL+
VOL -	VOL -
P+	P+
P -	P -
UP	UP
DOWN	DOWN
LEFT	LEFT
RIGHT	RIGHT
ENTER	OK
↩ / RETURN	BACK
TV / DTV / SAT	TV/DTV
i+	INFO
EPG	EPG
HDMI CTRL	FAV
RED	RED

ORIGINAL	SUPERIOR
GREEN	GREEN
YELLOW	YELLOW
BLUE	BLUE
I / II	SHIFT+MUTE
INPUT 1	SHIFT+1
INPUT 2	SHIFT+2
INPUT 3	SHIFT+3
INPUT 4	SHIFT+4
INPUT 5	SHIFT+5