ORIGINAL	SUPERIOR
⏻	POWER
🔇	MUTE
HOME MENU	MENU
EXIT	EXIT
1/2/3/4/5	1/2/3/4/5
6/7/8/9/0	6/7/8/9/0
HDMI CONTROL	-/--
/	
VOL+	VOL+
VOL -	VOL -
/ P+	P+
/ P -	P -
UP	UP
DOWN	DOWN
LEFT	LEFT
RIGHT	RIGHT
ENTER	OK
/ RETURN	BACK
i+ /	SLEEP
TV / DTV	TV/DTV
	INFO
EPG	EPG
	/ NET TV

ORIGINAL	SUPERIOR
RED	RED
GREEN	GREEN
YELLOW	YELLOW
BLUE	BLUE
I – II	SHIFT+MUTE
INPUT 1	SHIFT+1
INPUT 2	SHIFT+2
INPUT 3	SHIFT+3
INPUT 4	SHIFT+4
INPUT 5	SHIFT+5
PC	SHIFT+6
	SHIFT+