ORIGINAL	SUPERIOR
⏻	POWER
🔇	MUTE
HOME MENU / MENU	MENU
EXIT	EXIT
1/2/3/4/5	1/2/3/4/5
6/7/8/9/0	6/7/8/9/0
PC	/ SOURCE
/	
VOL+	VOL+
VOL -	VOL -
P+ / NEXT PAGE	P+
P - / PREV PAGE	P -
UP	UP
DOWN	DOWN
LEFT	LEFT
RIGHT	RIGHT
ENTER	OK
⮌ / RETURN	BACK
TV / DTV	TV/DTV
i+ / INFO	INFO
EPG	EPG
RED	RED

ORIGINAL	SUPERIOR
GREEN	GREEN
YELLOW	YELLOW
BLUE	BLUE
I – II	SHIFT+MUTE
INPUT 1	SHIFT+1
INPUT 2	SHIFT+2
INPUT 3	SHIFT+3
INPUT 4	SHIFT+4
INPUT 5	SHIFT+5
	SHIFT+
/	SHIFT+
	SHIFT+
	SHIFT+
	SHIFT+INFO