ORIGINAL	SUPERIOR
⏻	POWER
🔇	MUTE
MENU	MENU
1/2/3/4/5	1/2/3/4/5
6/7/8/9/0	6/7/8/9/0
ATT	-/--
DSP	
MIDNIGHT	
SETUP	
LOUDNESS	
MASTER VOLUME+	VOL+
MASTER VOLUME -	VOL -
CHANNEL+	P+
CHANNEL -	P -
UP	UP
DOWN	DOWN
LEFT	LEFT
RIGHT	RIGHT
ENTER	OK
SLEEP	SLEEP
5.1 CH	TV/DTV
FL DIMMER	INFO
CH SELECT	EPG
CD	SHIFT+1
CD – R	SHIFT+2

ORIGINAL	SUPERIOR
DVD	SHIFT+3
RCV	SHIFT+4
TUN	SHIFT+5
TV	SHIFT+6
VCR	SHIFT+7
EFFECT+	SHIFT+UP
EFFECT -	SHIFT+DOWN