ORIGINAL	SUPERIOR
iPod / USB	
/ TOOLS MENU	MENU
	-/--
DISP.	
SKIP NEXT	P+
SKIP PREV.	P-
UP	UP
DOWN	DOWN
LEFT	LEFT
RIGHT	RIGHT
ENTER	OK
/ RETURN	BACK
iPod CTRL.	EPG
	FAV
PAUSE	
STOP	
REW	GREEN
PLAY	YELLOW
FWD	BLUE

ORIGINAL	SUPERIOR
NET.	
/ HOME MENU	SHIFT+MENU
X / TOP MENU	SHIFT+EXIT
	SHIFT+ -/--
/ TOOLS MENU	SHIFT+
SKIP NEXT	SHIFT+ P+
SKIP PREV.	SHIFT+ P-
UP	SHIFT+UP
DOWN	SHIFT+DOWN
LEFT	SHIFT+LEFT
RIGHT	SHIFT+RIGHT
ENTER	SHIFT+OK
/ RETURN	SHIFT+BACK
	SHIFT+INFO
+ FAVORITE	SHIFT+FAV
PAUSE	SHIFT+
STOP	SHIFT+
REW	SHIFT+GREEN
PLAY	SHIFT+YELLOW
FWD	SHIFT+BLUE