ORIGINAL	SUPERIOR
POWER RECEIVER	POWER
MUTE	MUTE
STANDARD	MENU
1/2/3/4/5	1/2/3/4/5
6/7/8/9/0	6/7/8/9/0
INPUT SELECT	/ SOURCE
CH. SELECT	-/--
MOONLIGHT / LOUDNESS	
VOL+	VOL+
VOL -	VOL -
CH+	P+
CH -	P -
UP	UP
DOWN	DOWN
LEFT	LEFT
RIGHT	RIGHT
ENTER	OK
CH. LEVEL -	BACK
STEREO	TV/DTV
FL DIMMER	INFO
ADV. SURR	FAV
CD	SHIFT+1
CD – R / TAPE	SHIFT+2
DVD / LD	SHIFT+3
TUNER	SHIFT+4

ORIGINAL	SUPERIOR
TV / SAT	SHIFT+5
DVR / VCR	SHIFT+6