ORIGINAL	SUPERIOR
STANDBY / ON	POWER
MUTE	MUTE
MENU	MENU
CLEAR	EXIT
1/2/3/4/5	1/2/3/4/5
6/7/8/9/0	6/7/8/9/0
INPUT	/ AV
HOME MENU	-/--
DISPLAY	
ZOOM	
SETUP	
SUBTITLE	
VOLUME+	VOL+
VOLUME-	VOL-
SKIP NEXT	P+
SKIP PREV.	P-
UP / TUNE+	UP
DOWN / TUNE-	DOWN
LEFT / ST-	LEFT
RIGHT / ST+	RIGHT
ENTER	OK
RETURN	BACK
TEST TONE	SLEEP
ADVANCED	TV/DTV
SOUND	EPG

ORIGINAL	SUPERIOR
TOP MENU	FAV
OPEN / CLOSE	
PAUSE	
STOP	
REW	GREEN
PLAY	YELLOW
FWD	BLUE
AUDIO	SHIFT+MUTE
DVD / CD	SHIFT+1
LINE	SHIFT+2
TUNER (FM / AM)	SHIFT+3
USB	SHIFT+4
SURROUND	SHIFT+
ANGLE	SHIFT+