ORIGINAL	SUPERIOR
POWER	POWER
MUTE	MUTE
MENU	MENU
EXIT	EXIT
1/2/3/4/5	1/2/3/4/5
6/7/8/9/0	6/7/8/9/0
SOURCE	/ SOURCE
-/--	-/--
DISPLAY	
SIZE	
TITLE	
TEXT	
VOL+	VOL+
VOL -	VOL -
CH+	P+
CH -	P -
UP	UP
DOWN	DOWN
LEFT	LEFT
RIGHT	RIGHT
ENTER	OK
	BACK
SLEEP	SLEEP
DTV	TV/DTV
INFO	INFO

ORIGINAL	SUPERIOR
EPG	EPG
FAV	FAV
AUTO	/ NET TV
HOLD	/ SMART
RED / PROGRAM	RED
GREEN / INTRO	GREEN
YELLOW / REPEAT	YELLOW
BLUE / AB	BLUE
AUDIO	SHIFT+MUTE
2nd MENU	SHIFT+MENU
P. MODE	SHIFT+1
S. MODE	SHIFT+2
NICAM / A2	SHIFT+3
2nd SUBTITLE	SHIFT+4
ANGLE	SHIFT+5
USB / CR	SHIFT+
GO TO	SHIFT+ -/--
REVEAL	SHIFT+
ZOOM	SHIFT+
ASPECT	SHIFT+
SUBTITLE	SHIFT+
SUBPAGE	SHIFT+DOWN
SKIP PREV	SHIFT+ P+
SKIP NEXT	SHIFT+ P -
TV / RADIO	SHIFT+ TV/DTV

ORIGINAL	SUPERIOR
INDEX	SHIFT+INFO
DVD SETUP	SHIFT+EPG
EJECT	SHIFT+
STOP	SHIFT+
REC	SHIFT+RED
REW	SHIFT+GREE
PLAY/PAUSE	SHIFT+YELLO
FWD	SHIFT+BLU