ORIGINAL	SUPERIOR
	POWER
	MUTE
M	MENU
	EXIT
1/2/3/4/5	1/2/3/4/5
6/7/8/9/0	6/7/8/9/0
AV	/ AV
VOL+	VOL+
VOL-	VOL-
P/CH +	P+
P/CH -	P-
UP	UP
DOWN	DOWN
LEFT	LEFT
RIGHT	RIGHT
OK	OK
P < P	BACK
	SLEEP
TV	TV/DTV
i	INFO
	EPG

ORIGINAL	SUPERIOR
RED /	RED
GREEN /	GREEN
YELLOW /	YELLOW
BLUE /	BLUE
I-II	SHIFT+MUTE
SWAP	SHIFT+2
	SHIFT+