| ORIGINAL | SUPERIOR |
|---|---|
| ⏻ | POWER |
| 🔇 | MUTE |
| MENU | MENU |
| 1/2/3/4/5 | 1/2/3/4/5 |
| 6/7/8/9/0 | 6/7/8/9/0 |
| AV | / SOURCE |
| P100 | -/-- |
| ▭ | ▭ |
| SWP | |
| MIX | |
| TV / TXT | |
| VOL+ | VOL+ |
| VOL - | VOL - |
| P+ | P+ |
| P - | P - |
| UPDATE | UP |
| SUB | DOWN |
| OK | OK |
| REV | BACK |
| TV | TV/DTV |
| PURPLE | INFO |
| PP | EPG |
| ♫ | FAV |
| DOUB. | ▲ / NET TV |
| HOLD | ■ / SMART |

| ORIGINAL | SUPERIOR |
|---|---|
| RED | RED |
| GREEN | GREEN |
| YELLOW | YELLOW |
| BLUE / TIMER | BLUE |
| 16 : 9 | SHIFT+9 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |