ORIGINAL	SUPERIOR
⏻	POWER
MUTE	MUTE
MENU	MENU
EXIT	EXIT
1/2/3/4/5	1/2/3/4/5
6/7/8/9	6/7/8/9
0 / AUDIO / LANG.	0
P/N	/ SOURCE
A/B	-/--
VOL+	VOL+
VOL -	VOL -
CH+	P+
CH -	P -
UP	UP
DOWN	DOWN
LEFT / SKIP PREV.	LEFT
RIGHT / SKIP NEXT	RIGHT
OK / LIST	OK
RECALL	BACK
TV / RADIO	TV/DTV
INFO	INFO
EPG	EPG
FAV	FAV
WHITE / FAV -	⏸
RED / TEXT	RED

ORIGINAL	SUPERIOR
GREEN	GREEN
YELLOW / FAV+	YELLOW
BLUE / PAUSE	BLUE
AUDIO	SHIFT+MUTE