ORIGINAL	SUPERIOR
⏻	POWER
🔇	MUTE
MENU	MENU
EXIT	EXIT
1/2/3/4/5	1/2/3/4/5
6/7/8/9/0	6/7/8/9/0
VOL+	VOL+
VOL -	VOL -
CH+	P+
CH -	P -
UP	UP
DOWN	DOWN
LEFT	LEFT
RIGHT	RIGHT
OK	OK
RCL	BACK
🕘	SLEEP
TV / RADIO	TV/DTV
INFO	INFO
PAUSE	⏸
⏶	SHIFT+UP
⏷	SHIFT+DOWN

ORIGINAL	SUPERIOR