ORIGINAL	SUPERIOR
ON	POWER
MUTE	MUTE
OFF	EXIT
1/2/3/4/5	1/2/3/4/5
6/7/8/9/0	6/7/8/9/0
>10	-/--
TREBLE	
RND	
BAL	
BASS	
VOLUME+	VOL+
VOLUME -	VOL -
SKIP NEXT	P+
SKIP PREV	P -
UP	UP
DOWN	DOWN
LEFT	LEFT
RIGHT	RIGHT
ENT	OK
BYPASS	TV/DTV
DIM	INFO
PAUSE	
STOP	/ SMART
REW	GREEN
PLAY	YELLOW

ORIGINAL	SUPERIOR
FWD	BLUE
AUX 1	SHIFT+1
AUX 2	SHIFT+2
CD	SHIFT+3
COAX 1	SHIFT+4
COAX 2	SHIFT+5
OPT 1	SHIFT+6
OPT 2	SHIFT+7
PHONO	SHIFT+8
TUNER	SHIFT+9
PC – USB	SHIFT+0