ORIGINAL	SUPERIOR
ON	POWER
MUTE	MUTE
MENU	MENU
EXIT	EXIT
1/2/3/4/5	1/2/3/4/5
6/7/8/9/0	6/7/8/9/0
2CH	-/--
DISP	
PLCM	
P – EQ	
P – TUN	
VOLUME+	VOL+
VOLUME -	VOL -
UP	UP
DOWN	DOWN
LEFT	LEFT
RIGHT	RIGHT
ENT	OK
SPKR	SLEEP
SUR+	TV/DTV
PTY	INFO
RCVR SETUP	EPG
SEL	FAV
OFF	SHIFT+POWER
VID 1	SHIFT+1

ORIGINAL	SUPERIOR
VID 2	SHIFT+2
VID 3	SHIFT+3
VID 4	SHIFT+4
VID 5	SHIFT+5
VID 6	SHIFT+6
CD	SHIFT+7
MULTI	SHIFT+8
TUNER	SHIFT+9
USB	SHFIT+0