ORIGINAL	SUPERIOR
⏻	POWER
🔇	MUTE
MENU	MENU
TV ON/OFF	EXIT
1/2/3/4/5	1/2/3/4/5
6/7/8/9/0	6/7/8/9/0
TV / AV	/ AV
COUNTER RESET	-/--
SHOWVIEW	
COUNTER 0 STOP	
SLOW	
VOL+	VOL+
VOL-	VOL-
SKIP NEXT	P+
SKIP PREV.	P-
UP	UP
DOWN	DOWN
LEFT	LEFT
RIGHT	RIGHT
ATK	BACK
SLEEP	SLEEP
INDEX / SEARCH	INFO
OSD	EPG
PAUSE / STILL	⏸
STOP	■

ORIGINAL	SUPERIOR
REC / OTR	RED
REW	GREEN
PLAY	YELLOW
FWD	BLUE
PR.+	SHIFT+ P+
PR.-	SHIFT+ P-