| ORIGINAL | SUPERIOR |
|---|---|
| ⏻ / OFF | POWER |
| 🔇 | MUTE |
| MENU / ☰ / TV | MENU |
| CANCEL LCD/0000 | EXIT |
| 1/2/3/4/5 | 1/2/3/4/5 |
| 6/7/8/9/0 | 6/7/8/9/0 |
| CHANNEL AV/TV/HIFI | ⇥ / AV |
| ⏮ / 🕒 / 100 | -/-- |
| DISPLAY | ▭ |
| GO TO | ⊞ |
| CLOCK VR VPS | ⊟ |
| PROG. TIMER+ | P+ |
| PROG. TIMER- | P- |
| TIMER 1-8 | SLEEP |
| PAUSE | ⏸ |
| STOP | ■ |
| REC | RED |
| REW | GREEN |
| PLAY | YELLOW |
| FWD | BLUE |
| RED / STOP A. T | SHIFT+RED |
| GREEN / ? IND. A. | SHIFT+GREEN |
| YELLOW / PR. MARK | SHIFT+YELLOW |
| BLUE / VT MIX SP-LP | SHIFT+BLUE |
| | |

| ORIGINAL | SUPERIOR |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |