ORIGINAL	SUPERIOR
⏻	POWER
🔇	MUTE
☰ / MENU	MENU
⇥ / EXIT	EXIT
1/2/3/4/5	1/2/3/4/5
6/7/8/9/0	6/7/8/9/0
HELP	-/--
CONTEXT	▭
☰	☰
VOL+	VOL+
VOL -	VOL -
CH+	P+
CH -	P -
UP	UP
DOWN	DOWN
LEFT	LEFT
RIGHT	RIGHT
OK	OK
↺ / RECALL	BACK
PLAYLIST	SLEEP
TV	TV/DTV
INFO	INFO
GUIDE	EPG
FAV	FAV
RED	RED

ORIGINAL	SUPERIOR
GREEN	GREEN
YELLOW	YELLOW
BLUE	BLUE
AUDIO	SHIFT+MUTE
F1	SHIFT+1
F2	SHIFT+2
F3	SHIFT+3
RADIO	SHIFT+TV/DTV
PAUSE	SHIFT+ ⏸
STOP	SHIFT+ ■
REC	SHIFT+RED
REW	SHIFT+GREEN
PLAY	SHIFT+YELLOW
FWD	SHIFT+BLUE