ORIGINAL	SUPERIOR
⏻	POWER
🔇	MUTE
MENU	MENU
QUIT	EXIT
1/2/3/4/5	1/2/3/4/5
6/7/8/9/0	6/7/8/9/0
LISTE	-/--
VOL+	VOL+
VOL -	VOL -
P+	P+
P -	P -
UP	UP
DOWN	DOWN
LEFT	LEFT
RIGHT	RIGHT
OK	OK
RETOUR	BACK
INFO	INFO
GUIDE	EPG
FAV	FAV
◀▶	⏏ / NET TV
RED	RED
GREEN	GREEN
YELLOW	YELLOW
BLUE	BLUE

ORIGINAL	SUPERIOR
C	SHIFT+EXIT
SKIP NEXT	SHIFT+ P+
SKIP PREV	SHIFT+ P -
STOP	SHIFT+ ■
REC	SHIFT+RED
REW	SHIFT+GREEN
PLAY / PAUSE	SHIFT+YELLOW
FWD	SHIFT+BLUE