ORIGINAL	SUPERIOR
	POWER
X	MUTE
MENU	MENU
X	EXIT
1/2/3/4/5	1/2/3/4/5
6/7/8/9/0	6/7/8/9/0
	/ SOURCE
V+	VOL+
V -	VOL -
P+	P+
P -	P -
UP	UP
DOWN	DOWN
LEFT	LEFT
RIGHT	RIGHT
OK	OK
	BACK
	TV/DTV
i	INFO
	EPG
RED	RED
GREEN	GREEN
YELLOW	YELLOW
BLUE /	BLUE

ORIGINAL	SUPERIOR
	SHIFT+MUTE
	SHIFT+