ORIGINAL	SUPERIOR
	POWER
	MUTE
MENU	MENU
	EXIT
1/2/3/4/5	1/2/3/4/5
6/7/8/9/0	6/7/8/9/0
AV	/ SOURCE
PP	-/--
V+	VOL+
V -	VOL -
P+	P+
P -	P -
UP	UP
DOWN	DOWN
LEFT	LEFT
RIGHT	RIGHT
OK	OK
	BACK
TV	TV/DTV
i	INFO
	EPG

ORIGINAL	SUPERIOR
16:9	/ NET TV
RED	RED
GREEN	GREEN
YELLOW	YELLOW
BLUE	BLUE
S / M / D	SHIFT+MUTE
	SHIFT+
WHITE /	SHIFT+INFO