ORIGINAL	SUPERIOR
⏻	POWER
🔇	MUTE
▥ / MENU	MENU
CANCEL	EXIT
1/2/3/4/5	1/2/3/4/5
6/7/8/9/0	6/7/8/9/0
I.REPLAY	-/--
VIDEO SEL.	▭
ZOOM	⊕
DISC MENU	▤
SUBTITLE	▤
SKIP NEXT	P+
SKIP PREV	P -
UP	UP
DOWN	DOWN
LEFT	LEFT
RIGHT	RIGHT
↵ / ENTER	OK
↺ / RETURN	BACK
STEP	SLEEP
I.SKIP	TV/DTV
INFO	INFO
EZ VEIW	EPG
OPEN / CLOSE	⏏ / NET TV
STOP	■ / SMART

ORIGINAL	SUPERIOR
REW	GREEN
PLY / PAUSE	YELLOW
FWD	BLUE
REPEAT	SHIFT+BACK
HDMI SEL.	SHIFT+SLEEP